

Описание диктофона EDIC-mini PLUS A32 – 300h*

Назначение Диктофон EDIC-mini PLUS A32 предназначен для записи речи в высоком качестве во встроенную флеш-память с возможностью выгрузки данных на ПК. Индикация работы и состояния диктофона реализована при помощи трех разноцветных светодиодов.	Функции - система голосовой активации (VAS) - 2 таймера, включающие запись в установленное время (однократный и ежедневный) - режим кольцевой записи - индикация состояния аккумулятора и свободной памяти - система цифровых маркеров для проверки несанкционированного редактирования записи - часы реального времени	ПО для диктофона позволяет: - настраивать параметры диктофона - сохранять записи на ПК в формате WAV - при выгрузке записей на ПК восстановить паузы, сжатые при записи в режиме VAS - установить пароль для защиты доступа к записям и настройкам диктофона - проверить запись на целостность
---	--	--

	Технические характеристики ✓ Время работы диктофона в режиме записи (8кГц, без сжатия).....до 30 часов ✓ Время работы в режиме VAS (при сигнале ниже порогового уровня)до 120 часов ✓ Полоса пропускания при записи.....0,07 – 6 кГц ✓ Частота дискретизации.....до 16 кГц ✓ Отношение сигнал/шум.....70 дБ ✓ Чувствительность встроенных микрофонов.....до 9 м ✓ Скорость обмена информацией с компьютером.....до 1,5 Мбайт/сек ✓ Тип, емкость аккумулятора.....Li-Pol, 130 мАч ✓ Температура эксплуатации.....0–40° ✓ Габаритные размеры52x24x11 мм ✓ Вес.....12 г ✓ Срок эксплуатации изделия.....3 года *Индекс модели (последние цифры в обозначении модели) указывает на время записи в часах (объем встроенной памяти) для записи при частоте дискретизации 8кГц, сжатии ADPCM 2 бита
--	--

Краткая инструкция по эксплуатации диктофона EDIC-mini PLUS A32 – 300h*

1. Проведение записи.

Для начала записи дважды нажмите кнопку Rec. После кратковременных вспышек светодиодов диктофон перейдет в режим записи (красный светодиод мигает 1 раз в секунду). Для остановки записи повторно дважды нажмите кнопку Rec. Для приостановки записи (паузы) однократно нажмите кнопку Rec (красный светодиод начнет часто мигать), для возобновления записи повторно нажмите кнопку Rec.

Более подробная информация по настройке профилей записи находится в полной инструкции по эксплуатации диктофона.

2. Зарядка диктофона.

Перед началом работы зарядите аккумулятор, для чего подключите к USB порту компьютера или зарядному устройству (например от мобильного телефона, с выходным напряжением 5V и USB разъемом) USB-адаптер из комплекта поставки, после чего подключите к нему диктофон. Мигающий красный светодиод сигнализирует о том, что зарядка не закончена. Время полной зарядки ~ 3-5 часов.

Внимание! Даже если Вы не пользуетесь диктофоном, необходимо подзаряжать аккумулятор не реже одного раза в месяц. В противном случае возможен выход аккумулятора из строя, что не является гарантийным случаем.

3. Подключение к ПК.

1. Перед первым подключением диктофона к ПК необходимо скачать на сайте компании www.telesys.ru в разделе ТЕХПОДДЕРЖКА/СКАЧАТЬ ПО - Серия EDIC-mini PLUS, драйвер CDM20824 для вашей ОС, а также программу RecManager for EM LCD, и установить их на ваш компьютер.

2. При подключении диктофона к ПК необходимо строго соблюдать последовательность: сначала подключите USB-адаптер к порту USB, затем подключите диктофон к адаптеру. Диктофон автоматически окажется в режиме зарядки. Нажмите и удерживайте кнопку Rec-Mode, начнет мигать синий светодиод, отпустите кнопку Rec-Mode. Запустите программу RecManager for EM LCD, выберите тип подключения «USB 1.1». Дальнейшая работа с диктофоном осуществляется с помощью программы RecManager for EM LCD.

Требования к операционной системе: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10

Инструкции и ПО. Скачать подробные инструкции по эксплуатации диктофона и программы «RecManager», а также программу RecManager Вы можете на сайте компании www.telesys.ru в разделе ТЕХПОДДЕРЖКА/СКАЧАТЬ ПО.	Комплект поставки: 1. Диктофон 2. Адаптер USB 3. Гарантийный талон 4. Инструкция по эксплуатации 5. Упаковочная коробка
--	---

Гарантийные Обязательства

Изготовитель берет на себя обязательства по гарантийному ремонту изделия в течение 1 года с момента продажи покупателю, но не более 2 лет с момента выпуска (гарантия не распространяется на сменные элементы питания), остальные правила регулируются законом "О защите прав потребителей". Далее обычно следует длинный список причин, по которым пользователь лишается гарантии. У нас другой подход. Мы используем каждый гарантийный случай как возможность разобраться в его причине и сделать наши устройства ещё лучше. Поэтому мы всегда будем благодарны за любые замечания и предложения по работе наших изделий, описания условий и причин, которые привели к поломке. Мы ценим время и умения наших клиентов, и если неисправность несложная, то мы не против того, чтобы вы сами попытались её устранить. Если попытка была достаточно аккуратной и не привела к повреждениям, то гарантийное обслуживание диктофона будет продолжено. В случае грубых поломок, воздействия химически активных веществ и механических повреждений диктофона компания не сможет продолжить гарантийное обслуживание данного устройства. На нашей продукции нет пломб.

Если вы столкнулись с проблемами в использовании нашей продукции, рекомендуем:

1. Зайти на сайт компании www.telesys.ru в раздел ТЕХПОДДЕРЖКА/FAQ и ознакомиться со списком типичных проблем и способов их решения. Возможно, там есть ответ на вашу проблему.
2. Если проблема не решена, обратиться в техподдержку по адресу support@telesys.ru с подробным описанием вашей проблемы, условий ее возникновения, точным наименованием изделия по паспорту, версии прошивки, ПО, операционной системы и другой существенной информации. Помните, чем точнее вы опишете проблему, тем быстрее она будет устранена. Звонки и письма "у меня ничего не работает!" наименее эффективны. По вопросам техподдержки предпочтительно обращаться по электронной почте, т.к. при этом сохраняется история переписки и ошибки непонимания сводятся к минимуму.

Гарантийный Талон

Изделие Диктофон Edic-mini Plus A32	
Серийный номер_____	Дата продажи_____
Дата производства_____	Продавец_____
Производитель ООО «Телесис.ру»	М.П.

*При покупке убедитесь, что в гарантийном талоне проставлены печати изготовителя и продавца и даты производства и продажи.

Адрес: 124489, г. Москва, Зеленоград, Сосновая аллея, д. 10, стр. 1.

Служба технической поддержки:

E-mail: support@telesys.ru Сайт: www.telesys.ru

Телефон: +7 495 638 88 00