


ЕН05 Носимый регистратор




Спецификации:

Размеры	90x55x28 мм	ЖК экран	2 дюйма
Вес	175 г.	Объектив	Широкоугольный, 140°
Тип матрицы	5 Мпикс CMOS	Режим ночного видения	Есть. Лица различимы на расстоянии до 10м
Чипсет	Ambarella A7	Водонепроницаемость	Да, не хуже IP67
Время работы от батарей	Время непрерывной записи, не менее: 11 часов SD качество (480p@30fps) 8 часов HD качество (720p @30fps) 5 часов Full HD качество (1080p@30fps)	Время записи на карту SD емк 32Гб, часов	Не менее: 5:40 (Full HD 1080p) 8:31 (HD 720p) 13:40 (SD 480p)
Формат записи видео	H264 AVI/MPEG4	РТТ (Интерком)	Да, возможно подключение к радиостанции
Формат записи звука	AAC2 / MP3	Видеовыход	HDMI 1.3
Емкость батареи	2500mA/h встроенная литиевая батарея	Воспроизведение звука	Есть
Микрофон	Встроенный микрофон	Функции фотоаппарата	21Мпикс


Расположение элементов управления



Расположение элементов управления




Расположение элементов управления



Расположение элементов управления



Расположение элементов управления



Расположение элементов управления



Разъем
зарядного
устройства

Размещение в автомобиле



Интерфейс устройства



Время записи

Осталось времени

Заряд батареи



Номер камеры / Номер
нагрудного значка

Текущ. время

Осталось
места

Управление

Кнопка воспроизведения / вверх

Многофункциональная кнопка

- В режиме ожидания: показывает последнюю запись (звук, фотоснимок или видеозапись)
- В режиме меню: переходит вверх или влево
- Во время воспроизведения видео: переключает скорость воспроизведения: 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x и 64x.



Управление

ОК / Лазерный указатель

Многофункциональная кнопка

- Однократное нажатие: ОК
- Долгое нажатие (ок. 3 сек): включает или выключает лазерный указатель



Управление

Кнопка меню

Многофункциональная кнопка

- Вход в режим настроек
- Режим просмотра файлов: вниз или направо
- Настройка фокусировки: длительное нажатие производит фокусировку
- Во время воспроизведения видео: переключает скорость воспроизведения: 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x и 64x.



Управление

Интерком / Отметки / Тип записи

Многофункциональная кнопка

- В случае подключения к рации: нажать, чтобы начать передачу
- Во время записи видео: отмечает важный файл
- В режиме записи или ожидания: долгое нажатие (3 сек.) переключает тип записи (ДТП, преступление, общественный порядок)



Управление

Кнопка записи звука

Многофункциональная кнопка

1. Запись звука: нажать, чтобы начать или остановить запись
2. При выключенном питании: нажать и держать 3 сек для начала записи звука
3. Переключение разрешения записи видео: нажать и удерживать кнопку в течение 3 сек для переключения записи видео с Full HD 1080p на HD 720p и обратно



Управление

Кнопка для фотосъемки

Многофункциональная кнопка

1. Однократное нажатие: сделать фотоснимок
2. Удерживать 3 сек: включить стробоскоп




Управление

Кнопка видеозаписи

Многофункциональная кнопка

1. В режиме ожидания: нажатие включает видеозапись. Камера коротко вибрирует, подтверждая включение режима видеозаписи, и загорается красный индикатор. Повторное нажатие останавливает запись
2. Когда камера выключена: удерживать 3 сек для включения режима записи видео



Управление

Разъем USB

Используется для подключения к компьютеру для доступа к записям с камер



Управление

Разъем HDMI

Разъем HDMI позволяет просматривать записи с камеры на большом телевизоре



Управление

Видеовход

Позволяет подключать
дополнительную внешнюю
камеру



Индикация

Зеленый:
режим
ожидания

Индикатор
состояния



Индикация

Синий:
идет зарядка
Выключен:
зарядка
завершена

Индикатор
зарядки



Индикация

Красный:
идет запись
видео

Индикатор
состояния



Индикация

Желтый:
Идет запись
звука

**Индикатор
состояния**

